

Experimento - Tempo de Esvaziamento de uma Lata Objetivo

Objetivos:

Medir o tempo de esvaziamento de uma lata furada com líquido, bem como fazer uma previsão teórica do mesmo.

Material Utilizado:


1 tesoura, 1 cronômetro, 1 paquímetro, 1 régua, 1 garrafa PET (1L), 1 recipiente, 1 mesa, água, 1 prego.

Fundamentação teórica:

- 1. Fundamentos da Física 2 8ª ed, D. Halliday, R. Resnick and J. Walker. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009.
- 2. Física II 12^a ed., Young e Freedman. São Paulo, Addison Wesley, 2008.
- 3. Curso de Física Básica 2 4ª ed. H. Moysés Nussenzveig. São Paulo, Edgard Blücher, 2002.

Procedimento Experimental:

Corte a parte superior da garrafa com a tesoura e com o prego faça um furo na lateral inferior da mesma. Meça a altura da garrafa com a régua e o diâmetro do prego com o paquímetro (o prego escolhido deve ter diâmetro tal que a garrafa não demore um tempo muito longo, nem muito curto para esvaziar).



- Através das dimensões da garrafa e do orifício, faça uma previsão teórica do tempo de esvaziamento da mesma. Em seguida, obtenha este resultado experimentalmente e compare os valores.
- Faça um tratamento estatístico das medidas do tempo, repita o experimento algumas vezes de maneira a calcular um valor médio do tempo e seu desvio padrão.

- 3) Compare a previsão teórica com o modelo que você obteve na primeira atividade.
- 4) Analise os resultados que obteve e discuta a comparação do resultado experimental com a previsão teórica.